

Dodavatel:
Alex-shop
Komenského 1660
CZ Tábor 390 02

web: www.alex-shop.cz
Tel. [\[+420\] 737 239 192](tel:+420737239192)
Email: info@alex-shop.cz



1. Název produktu

NENKO Interaktivní bublinkový válec XL 200x20 cm.

Obsah tohoto válce je přibližně 52 litrů vody.

Velikost základny 43x35x12,5 cm

2. Číslo artiklu

19776095

3. Barva

Podle obrázku



4. Popis

Bublinové válce jsou nenahraditelné v jakékoli oblasti „Snoezel“ nebo Snoezelhoek.

Naše bublinové válce jsou:

- Vizuálně atraktivní měnící se barevné světlo
- Relaxace prostřednictvím pohybu bublinek
- Relaxace prostřednictvím tepla a vibrací potrubí
- snadná údržba díky LED osvětlení

Bublinové válce jsou vybaveny 12 voltovým transformátorem, LED osvětlením a bílou obdélníkovou základnou. Funguje na interaktivním spínacím panelu NENKO (nutno objednat samostatně).

5. Obsah

1 x vodní bublinkový válec

1 x základní deska s víkem (bez držáku pro vodní válec)

6. Smyslová stimulace

7. Uvedení do provozu •

Před použitím musí být vodní válec na pevném povrchu, nesmí být šikmý.

Vybalte válec – nalijte do něj ½ litru destilované vody, tím zkontrolujete - zda je vodotěsný.

8. Instalace •

- Bublínový válec se smí používat pouze uvnitř.
- Ujistěte se, že se bublinkový válec nemůže převrhnout.
- Válec naplňte max. 40 mm od horního okraje.
- Pozor! Při plnění by se pod válcem neměla vyskytnout žádná voda.
- Plexisklový válec čistěte pouze vlhkým hadříkem (nepoužívejte čisticí prostředky!)
- Kvůli odpařování vody je běžnou praxí válec pravidelně doplňovat.
- Postupem času se voda zakalí, vyprázdněte celou jednotku, proveďte to důkladně a znovu ji naplňte.

Regulace objemu vzduchu

Na zadní straně bublinkového zařízení je regulátor pro určení množství bublin-vzduchu. Chcete-li omezit vzduchové bubliny, otočte knoflíkem proti směru hodinových ručiček. Otáčením po směru hodinových ručiček bublinky zvětšíte. Otočením tohoto knoflíku do konečné pozice by se jednotka úplně vypnula.

9. Řešení možných problémů

Přes pečlivou montáž a kontrolu se může stát, že bublinkový válec není vodotěsný. Před uvedením do provozu zkontrolujte, zda není přístroj poškozen. Válec lze používat pouze pod dohledem. Pravidelně kontrolujte, zda ze zařízení nebo za zpětným ventilem nevytéká voda.

Výrobce neručí za poškození nesprávným použitím.

Při reklamaci uveďte původní fakturu a sériové číslo.

Pro udržení čisté vody ve válci je vhodný nějaký čisticí prostředek pro vodní kašničky.

- My nabízíme prostředek ESNIL-CLEAR Kód 147374 (Čisticí koncentrát – péče pro vodní válce).

10. Související produkty (nutno objednat samostatně)

Interaktivní spínací panel NENKO-22009



Toto je interaktivní dálkový ovladač